

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch.



Gefahr



Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden:

1. Trennen Sie dieses Gerät immer vom elektrischen Anschluss sofort nach der Verwendung und vor der Reinigung.
2. Tragen Sie bei der Benutzung keinesfalls metallische Gegenstände.
3. Überprüfen Sie sorgfältig die Deckel von den Jadeprojektoren vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn es Anzeichen der Beschädigung gibt, wie z.B. Risse oder plötzlich hohe Temperatur.
4. Halten Sie das Gerät immer trocken. Lassen Sie es niemals in nassen oder feuchten Zustand laufen.



Warnung



Um die Gefahr von Brand, Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, schließen Sie dieses Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

1. Lassen Sie das Gerät niemals außer Acht, wenn es angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker raus, wenn es nicht benutzt wird oder vor dem Auf- und Ausbau.
2. Verwenden Sie bei der Benutzung des Ceragem Masters keine Bettdecke als Unterlage oder Kissen. Es kann sonst zu Verbrennungen oder elektrischen Schocks durch Überhitzung kommen.
3. Besondere Aufsicht ist dann notwendig, wenn der Ceragem Master von Kindern, älteren Leuten oder behinderten oder kranken Personen benutzt wird.
6. Verwenden Sie die Kabel nicht zum Tragen.
7. Halten Sie die Kabel von Wärmequellen fern z. B. Heizung.
8. Tun Sie keine Gegenstände in Ceragem Master hinein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht dort laufen, wo Sauerstoffflaschen benutzt werden.
11. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie alle Tasten auf "AUS" und trennen Sie das Gerät anschließend vom Anschluss.
12. Achten Sie auf die heißen Teile, da es zu Verbrennungen kommen kann. Verwenden Sie es nicht auf unempfindliche Hautbereiche oder Bereiche mit schlechter Blutzirkulation. Nach dem Gebrauch kann übrig gebliebene Restwärme für Kinder oder kranke Personen gefährlich werden.

Warnung!

Halten Sie Kinder von der Massageliege fern!

4. Benutzen Sie das Gerät nur so wie es im Handbuch dargestellt ist. Verwenden Sie nur Originalteile vom Hersteller.
5. Benutzen Sie das Gerät niemals in folgenden Fällen:
 - bei Beschädigung der Kabel oder Stecker
 - bei Nicht-Funktionieren
 - wenn es auf den Boden gefallen oder kaputt gegangen oder ins Wasser gefallen ist.Sie sollten sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
13. Hohe Temperaturen können zu Verbrennungen führen, unabhängig von der Temperatureinstellung.
14. Verbiegen Sie das Gerät nicht. Falten Sie die Einzelle/Matten nicht.
15. Schließen Sie das Gerät nur an eine richtig geerdete Steckdose an. Lesen Sie die Anweisungen für den Elektrischen Anschluss.
16. Die Installation sollte nur durch einen anerkannten Elektriker oder einen Fachmann erfolgen.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Anweisungen für den Elektrischen Anschluss

Dieses Produkt darf nur an 230V Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Der Anschluss darf nur an eine nach VDE 0100 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

GEFAHR... Falscher Anschluss könnte zu Beschädigungen durch elektrischen Schlag führen. Lassen Sie sich von einem anerkannten Elektrotechniker oder Fachberater beraten, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob das Produkt richtig angeschlossen ist. Bauen Sie niemals selbst den beigefügten Stecker nach Ihrer Vorstellung um.



Dieses Produkt ist für die Spannung von 220-240 Volt vorgesehen und hat einen Netzstecker (s. Bild). Verwenden Sie nur Schuko-Steckdosen. Benutzen Sie keinen anderen Adapter.

Informationen für den Verbraucher...

Diese Ausrüstung ist von CE geprüft und bestätigt worden. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen montiert und benutzt wird, können Störungen von Empfang-Verbindungen auftreten. Geben Sie bei solchen Umständen bei der Montage besonders Acht. Wenn diese Ausrüstung an Radio oder Fernseher Störungen verursacht, muss der Benutzer selber entscheiden, ob das Gerät weiterläuft oder ausgeschaltet wird. Folgende Maßnahmen sind dem Benutzer empfohlen, um die Störungen zu beheben:

- Stellen Sie die Antenne um oder verlagern Sie diese woandershin.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und der Antenne.
- Schließen Sie das Gerät woanders an, wenn es Probleme mit der Antenne gibt.
- Fragen Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

WARNUNG... Änderungen oder Umbauen an dem Gerät sind keinesfalls gestattet. Die Berechtigung gilt nur dem Hersteller, der das Gerät liefert.

Lesen Sie das Handbuch durch, bevor Sie dieses Massagegerät benutzen.