



Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden, damit eine korrekte Nutzung sichergestellt ist.
- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Gesundheit. Bitte befolgen Sie diese jederzeit.



1. Reparieren oder ändern Sie dieses Produkt nicht selbst.
 - Kontaktieren Sie unseren Kundendienst, wenn das Produkt repariert werden muss.
 - Nicht autorisierte Reparaturen können zu Beschädigungen oder persönlichen Verletzungen wie Brand oder Stromschlag führen.



2. Beim Ausstecken ziehen Sie nicht am Kabel. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. (Beim Ausstecken, ziehen Sie am Stecker.)
 - Das Ziehen am Kabel kann einen Stromschlag oder Feuer auslösen.



3. Benutzen Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder lose Steckdosen.
 - Sie können einen Stromschlag oder Feuer auslösen.



4. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung 230 V ist.
 - Andere Stromversorgungen können Stromschlag oder Feuer auslösen.



5. Behinderte Personen oder Kinder sollten das Produkt nur in Anwesenheit einer beaufsichtigenden Person verwenden.
 - Andernfalls besteht das Risiko von Verbrennungen oder Verletzungen.



6. Lassen Sie die Heizmatte nicht unbeaufsichtigt, und bewegen Sie sie nicht an einen anderen Ort, solange es eingeschaltet ist. (Schalten Sie die Heizmatte aus, bevor Sie sie bewegen.)



7. Legen Sie keine Decken oder sonstige entflammbare oder schwere Gegenstände auf die Heizmatte.
 - Dies könnte Feuer auslösen.



Wichtige Sicherheitshinweise



8. Beim Aufbewahren des Produkts falten Sie es nicht noch mehr als bei der Lieferung.
Falten Sie es vor der Benutzung auseinander.
- Dies könnte das Produkt beschädigen oder Feuer auslösen.



9. Stecken Sie das Produkt aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Andernfalls kann ein Stromschlag oder Kriechstrom oder Brand verursacht werden.



10. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Innere des Produkts oder des Reglers gerät.
(Wasser im Inneren des Produkts kann zu Überhitzung und Stromschlag führen. Stoppen Sie die Benutzung und stecken Sie es aus)
- Verwenden Sie das Produkt erst wieder, nachdem es völlig ausgetrocknet ist. Bei Schwierigkeiten rufen Sie das Service Center an.



11. Legen Sie das Produkt nicht auf eine unebene Fläche.
- Das Produkt könnte herunterfallen und ausfallen.

- Benutzen Sie es nicht im Gesicht, es besteht Verletzungen und Verbrennungsgefahr.
- Seien Sie vorsichtig, da die zusammen Verwendung mit anderen Geräten Verletzungen und Verbrennungen verursachen kann.
- Sollten Betriebsstörungen auftreten, beenden Sie sofort die Anwendung.
- Bei einem Stromausfall schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker raus.
- Sobald Körperbeschwerden auftreten, beenden Sie sofort die Anwendung und wenden sich an Ihren Arzt.
- Verwenden Sie den Regler dieses Produktes nicht für anderen Geräte.
- Wenn die Sicherung ausfällt bringen Sie das Produkt unbedingt an die Verkaufsstelle oder an die Hersteller zurück.
- Dieses Geräte ist nicht für Gebrauch im Krankenhaus bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

>> Wichtige Sicherheitshinweise	1
1. Namen der einzelnen Komponenten	4
2. Produktbenutzung	5
3. Aufbewahrung und Pflege	6
4. Kundendienst	7
5. Produktspezifikation	8
6. Produktgarantie	9

